



MG-128 TELEPÍTŐI ÚTMUTATÓ

Ezen dokumentumban leírtak segítségével az MG-128 vezeték nélküli szirénát csatlakoztathatja a MAGELLÁN 6060 központhoz.

1. lépés: Csatlakoztassa az akkumulátort a szirénára.
2. lépés: A központon az oldalsó billentyűzetten nyomja meg a „**menü**” gombot. majd a „**köv.**” feliratú gombbal lapozzon mindaddig, amíg a „**Rendszer beáll.**” felirat nem jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg az OK gombot, majd a „**köv.**” feliratú gomb segítségével lapozzon a „**Zóna profil**” feliratú menüponthoz. Lépjen be ebbe a menüpontra az **OK** gomb segítségével.
3. lépés: Ott válasszon egy zónát a középső gombsor segítségével. Pl. a 15-ös zóna kiválasztásához nyomja meg a „15”-ös gombot a középső billentyűzetten. Ha más zónát szeretne választani, akkor nyomja meg azt a számjegyű gombot, amelyik zónát választotta.
4. lépés: Az adott billentyű lenyomásával a kijelzőn a következő jelenik meg (p1. 15-ös zóna esetén): „**zóna 15 hozzáad.**”. Itt nyomja meg az **OK** gombot az oldalsó billentyűzetten. A kijelzőn megjelenik a „**fedél nyit/zár**” felirat. Ekkor a sziréna Tamperét, szabotázskapcsolóját nyomja meg többször, ameddig a központ egy csipogó hangot nem ad azt jelezve, hogy a zónafelismerés megtörtént. Ha a zónafelismerés megtörtént, a központ fölkínálja a zónacímkezés lehetőségét, ahol saját hangjával címezheti meg a zónát. Ha ezt szeretné, nyomja meg az „**igen**”, ha nem, az esetben a „**nem**” feliratú gombot. A következő pontban a zóna típusát választhatja ki. A „**köv.**” feliratú gomb segítségével lapozzon mindaddig, amíg nem ér a „**24ó csengő**” felirathoz. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. lépés: A központ fölkínálja a lehetőséget, hogy újabb zónát programozzon fel. Amennyiben ezt szeretné, nyomja meg az „**igen**” gombot, amennyiben nem, nyomja meg a „**nem**” feliratú gombot.
6. lépés: Ha a „**nem**” feliratú gombot választotta, a kijelzőn megjelenik „**kimenet profil**” felirat. Nyomjon **OK** gombot. Válassza ki, hogy melyik kimenetre szeretné programozni a PGM-et (**ajánlott a 4-es kimenet**). A kimenetet a középső billentyűzetten választhatja ki az 1-4 gombok segítségével. Megjelenik a „**fedél nyit/zár**” felirat, ekkor nyomja meg a sziréna Tamperét, szabotázskapcsolóját többször, ameddig a központ egy csipogó hangot nem ad, ami a kimenet felismerését jelzi. Majd változtathatja a kimenet címkéjét a zónacímkehez hasonlóan. Megjelenik a kijelzőn a „**Táv. Hozzáférés**” felirat, ekkor a „**köv.**” feliratú gomb segítségével lapozzon mindaddig, amíg a kijelzőn nem jelenik meg a „**Bell-t követ**” felirat. Nyomjon **OK** gombot.
7. lépés: Ha több kimenetet is kíván hozzáadni, nyomjon „**igen**” gombot, ellenkező esetben „**nem**”-et. Lépjen ki mindenképp a „**kilép**” gomb segítségével, hogy a rendszer kerüljön alapállapotba.
8. lépés: Tartsa hosszan lenyomva a „0”-s gombot, majd adja meg a telepítői kódot (alapértelmezetten: 0000 vagy **000000**). Majd üsse be a szekció számát, ami egy olyan háromjegyű szám, ami 0-val kezdődik, és a **zóna számjegyével végződik, amelyre a szirénát programozta legelsőnek** (pl. 7-es zóna esetén: 007, 15-ös zóna esetén: 015). Majd talál egy szintén háromjegyű számot (011), ezt üsse be újra, majd nyomja meg az „1”-es gombot, melynek hatására az 1. karakter 1-ről *-ra vált. Nyomja meg egyszer az oldalsó billentyűzetten a **kettős kereszt (#)** gombot, majd **kétszer** a csillag (*) gombot. A „**kilép**” gomb segítségével lépjen ki a programozásból.
9. lépés: Ebben a lépésben a tamperkapcsolók figyelését kapcsolhatja be a következő módon: Tartsa hosszan lenyomva a „0”-s gombot, majd adja meg a telepítői kódot (alapértelmezetten: 0000 vagy **000000**). Majd üsse be a **094** szekció számot, és nyomja meg egyszer a „3” és „4”-es gombot. Ennek hatására 3. karakter *-ról 3-asra, a 4. karakter *-ról 4-esre vált. Nyomja meg egyszer az oldalsó billentyűzetten a **kettős kereszt (#)** gombot, majd **kétszer** a csillag (*) gombot. A „**kilép**” gomb segítségével lépjen ki a programozásból.
10. lépés: Válassza le az akkumulátort a szirénáról, helyezze el a megfelelő helyre, csatlakoztassa az akkumulátort a szirénához, majd a trafót kösse be az AC helyre, és a trafót csatlakoztassa a hálózatra (230V).

Hasznos tudnivalók:

- Akkumulátor csatlakoztatása esetén a sziréna (MG-128) kettőt csippan, ezzel egyidejűleg a fényjelző kétszer fölvillog.
- Hálózati feszültség (230V) csatlakoztatása esetén a sziréna (MG-128) hármat csippan, ezzel egyidejűleg a fényjelző háromszor fölvillog.
- Hangszóró szakadása esetén jellegzetesen villog a fényjelző.
- Fényjelző szakadása esetén jellegzetesen jelez a hangszóró.
- Akkumulátor hibáját a fényjelző és hangjelző együttes működése jelzi.
- A tamperkör megszakadásakor a sziréna szabotázsjelzést küld.
- A szirénapanel másodpercenként teszteli a hangszórót, az izzót, és az akkumulátort. Utóbbit az izzó rövid felvillogásával végzi el. Amennyiben a panel hibát észlel, kijelzi az okot, és működésbe hozza a „REPORT” kimenetet a Magellan rádiós modulon, ezt figyelve a riasztóközpont hibajelzést küldhet a felügyeleti állomás felé. A „REPORT” kapcsolt test kimenet működési ideje kb. 1 s. Tápfeszültség megszűnése esetén a sziréna „REPORT” jelzést ad, a rövidzárdugó beállításától függően késleltetett riasztást indít. A rövidzárdugó egyik állásában 15, másik állásában 30 perc a késleltetés. A rövidzárdugó eltávolítása esetén a sziréna riasztást nem indít.