

SPECTRA™

1689H és 1689V 10-zónás LED Kezelő
KIEGÉSZÍTÉS V2.0

Az 1686H és 1686V kezelők V2.0 verziójával a kezelő jumperek megszűntek. A kezelő zónaszáma, EOL definíciója és szabotázskapcsolója a kezelő programozási módján keresztül programozható.

Hogyan konfigurálhatja a Kezelőt?

1. lépés: Nyomjon [ENTER]-t
2. lépés: Gépelje [TELPÍTŐKÓD]-ját (alap: 000000)
3. lépés: Tartsa nyomva a [PG] gombot
4. lépés: Kapcsolja az opciókat [1]-[3]-ig KI vagy BE (lásd alul)
5. lépés: Nyomja meg az [ENTER]-t kilépéshez



Két perc elteltével, a kezelő kilép programozási módból.

Kezelő zóna választás

[1] gomb KI: Kezelő zóna 1 (alap)

[1] gomb BE: Kezelő zóna 2

EOL Definíció

Ha [2] gomb Kikapcsolt, az EOL kikapcsolt és a kezelő az integrált EOL ellenállást használja.

Ha [2] gomb Bekapcsolt, EOL ellenállást bekapcsolt és a kezelő zóna EOL ellenállás csatlakoztatását igényli (lásd PCB vázlatrajzok a Spectra Programozási Útmutatóban).

[2] gomb KI: EOL kikapcsolt

[2] gomb BE: EOL bekapcsolt (alap)

Integrált Szabotázs

[3] gomb KI: Integrált szabotázskapcsoló kikapcsolva

[4] gomb BE: Integrált szabotázskapcsoló bekapcsolva



A kezelő rendelhető szabotázskapcsolóval és anélkül is. Ha a kezelőn nincs szabotázskapcsoló, [3] gomb Kikapcsolt alapértelmezetten. Ha van szabotázskapcsoló, akkor Bekapcsolt alapértelmezetten.

P ▲ R ▲ D O X®
S E C U R I T Y S Y S T E M S

780 Industrial Blvd., St-Eustache, Montreal, Quebec, Canada J7R 5V3
Fax: (450) 491-2313 www.paradox.ca

PRINTED IN CANADA - 11/01